

品牌红
C15M93Y100

1. 使用前请仔细阅读产品说明书。将控制按钮调至温度特性程序上，并开启控制按钮及洗涤剂加注处。
2. 本声部可机使用。采用标准洗涤剂，机壳温度最大不超过 30°C。
3. 必须采用中性洗涤剂。
4. 特别脏污应以浓剂长时间轻轻刷洗表面。
5. 整个过程不得使用机械刷子，不得造成刮伤，将其调平放在浴缸内自行消毒，当无响声时，将所有部件取出晾干，不得潮湿。
6. 不可干烤，不可用酒精自刷，不可用硬水清洗。
7. 本声部只能做整体使用，本声部整个使用期间不得用洗涤剂超过三次。
8. 确认完全消毒后行可控制按钮合致使用，以便使用。

 根据电热毯的国家标准要求,用户在使用本产品时,请务必遵守下列事项,否则本公司将不予承担责任。

- 经常检查器具（包括软管）上是否有磨痕或咬痕的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前送到我公司维修服务部或当地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的电热毯行业标（GB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

本产品从出售之日起,一年内凡属于产品质量问题引起的故障,可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

特别提示: 未按说明书要求使用, 引起电热毯过热保护, 造成电热毯损坏的, 不属于产品质量问题, 不属于保修范围, 维修时需支付材料费。

售后服务电话: 4008501661 或扫描右侧二维码

 为了您和他人健康。为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意丢弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意丢弃，需焚烧处理，请送往垃圾回收站。

组件名称	产品中有害物质含量及含量					
	有害物质					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
树脂层 (含树脂板)	×	×	×	×	×	×
塑料板层	×	×	×	×	×	×
其他板层	×	×	×	×	×	×
树脂层	×	×	×	×	×	×
其他	×	×	×	×	×	×

注: 有害物质含量符合 GB 17713-2014 标准要求。
 × 表示有害物质含量在 GB 17713-2014 标准中规定的含量限值(GB 17713-2014 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7)范围内。
 ○ 表示有害物质含量少于标准规定的一半(即标准中规定的含量限值的 50%)。

(注: 空白项) 产品可能不含有以上有害物质, 请以产品实际情况为准。

本产品在正常使用条件下提供 10 年保修服务, 保修期限自购买日期起算。
 其他部件也可享有保修服务期限, 其保修服务期限以标识内的数字为准。

说 明 卡 本产品出厂之日起，一年内凡属于产品质量问题的故障，可凭发票、保修卡到本公司售后服务部或各地售后服务处或本公司营销中心售后服务部客服中心，经鉴定：属质量问题免费维修，如属非质量问题，造成电器损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时按成本价收费。 故障原因：_____	合 格 证 产品经检验合格 准予出厂 检 验 员：_____ 22 _____
---	--

调温电热毯
使用说明书
使用前请仔细阅读说明书

- 本产品不需接地
- 采用MCU处理控制技术, 实现定时自动两档定时关断, 以及安全保护功能。
- 具有除锈和防锈除锈功能的产品, 符合Y/CAQI 174-2022标准中关于防锈、除锈要求。

均温区发酵

均温区左、右发酵

⚠ 注意：使用过程中如果出现过热灯丝灯丝闪烁、断故障，

型号	名称	绝缘/防爆等级	型式	额定尺寸mm	额定功率
TT180×90-1X	安全保护隔直电热毯	绝缘	单面恒温型	180×90	70W
TT180×150-17XB	安全保护隔直电热毯		单面恒温型	180×150	150W (75W+75W)
TT200×180-17XB	安全保护隔直电热毯		170W (85W+85W)	200×180	170W (85W+85W)
TT180×150-17XC	安全保护隔直电热毯	防爆兼绝缘	单面恒温型	180×150	150W (75W+75W)
TT200×180-17XC	安全保护隔直电热毯		单面恒温型	200×180	170W (85W+85W)

额定电压及频率: 220V- 50Hz

[illegible]

特别提示： 未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围。维修时需支付材料费。

 根据国家颁布的电热毯行业标准 (QB/T 2994-2020), 在正常使用条件下, 电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限, 本公司建议用户更换新电热毯。

1 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或褥垫(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面。有控制按钮作为床头。图1

③ 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角

④ 在电热毯面上只铺上床单, 将被盖平铺盖在床单上。通电时, 电热毯上不能放置有托垫的床垫等硬物(图 4)。

④ 距前预热30分钟左右预热。接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中需要较长时间离开）

或不用电热毯时,应拔掉电热毯电源插头。安全使用中电热毯电源插头通电时间不要超过2小时。图5



成都彩虹电器(集团)股份有限公司 出品

生产厂1: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址: 成都市武侯大道顺江段73号
生产厂2: 成都彩虹集团生活电器有限公司 地址: 新津工业园区A区兴园12路
生产厂3: 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 地址: 湖北省宣武市民主路888号

*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带
